

Calea compact 40TZ40


Notwendige Werkzeuge:

Necessary tools:

Torx T10
Torx T15
Torx T20
Torx T30


1 Demontage der Rückwand

Schrauben mit einem Schraubendreher
Torx T10, T15, T30 entfernen.



1 Disassembly the rear panel

Remove screws with a screw driver
Torx T10, T15, T30.





2 Demontage der Leiterplatten

Schrauben mit einem Schraubendreher
Torx T10 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver
Torx T10.



2 Demontage der Leiterplatten




Elkos können Restladung enthalten.

Elkos may contain residual charges.

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver Torx T10.



3 Demontage der Fußhalteplatte

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10, T20 entfernen.

3 Disassembly the foot support plate

Remove screws with a screw driver Torx T10, T20.

